



Hægt að geyma og vinna í frosti

pro clima

ORCON[®] F

Alhliða rakavarnarkíttri



Prófað vegna skaðlegra efna



Samkvæmt heilsufarsviðmiðum Umhverfisstofnunar í Þýskalandi

- Til frágangs á öllum gerðum á rakavarnalögum. Fyrir allar tegundir dúka, (Pro clima, INTELLO, DB+, INTESANA, DASATOP og DA).
- Kíttrið uppfyllir eftirfarandi staðla: DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2.
- Uppfyllir staðla ZVDH
- Límir vindvarnir eins og pro clima SOLITEX FRONTA WA og SOLITEX FRONTA QUATTRO og þéttir samskeyti á rakadúkum.

Eiginleikar

- ✓ Límist örugglega í frosti: hægt að vinna með í -10°C
- ✓ Viðheldur langvarandi þanpolinni límingu að innan sem utan
- ✓ Byggingastaðlar: Loftþétting samskeyta samkvæmt DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2
- ✓ Sterk líming. Fer djúpt í grunnflötinn, viðheldur teygjanleika
- ✓ Hægt að geyma við allt að -20°C. Efnið frýs ekki í umbúðum
- ✓ Sigurvegari í prófun Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Bestu gildi samkvæmt prófun hættuefna AgBB/ISO 16000



www.proclima.com

... og er fullkomin einangrun





	Efni
Efni	Blanda af akrýlsýru og etanóli. Án mýkingarefna og halógena
	Eiginleikar
Litur	grænn
Eiginleikar	mikill sveigjanleiki
Vinnuhitastig	-10 °C til +50 °C
Hitastöðugleiki	stöðugt -40 °C til +80 °C
Geymsla	frá -20 °C, til -20 °C, á köldum og þurrum stað



Afgreiðslustærðir:

V.númer birgja	Strikanúmer	Umbúðir	Magn	Drægni	Magn í ks	ks/bretti
10106	4026639016270	Túpa	310 ml	5 mm lirfa ~15 m 8 mm lirfa ~6 m	20	60
10107	4026639016287	Pulsa	600 ml	5 mm lirfa ~30 m 8 mm lirfa ~12 m	12	60

Undirbúningur:



1

Forvinnsla

Grunnurinn verður að vera traustur, þurr, sléttur og laus við sílikon og fitu. Ef með þarf má ryksuga eða þurrka límflötinn og gera límpróf. Ef límflöturinn er rykugur skal grunna hann með TESCON PRIMER. Við það lengst þurrkunartíminn til muna.



2

Við þússaðan mænissvegg

Bera skal á a.m.k. 5mm lím (ef yfirborðið er mjög gróft má nota meira). Leggið kittistauminn á með þennslulaufum. Ef kittisborði er notaður má ekki þrýsta honum á límflötinn, nægir að leggja hann á flötinn.



3

Við þússaða einangrun

Líming eins og á þakskeggi. Leggið kittistauminn á með þennslulaufum. Gætið þess að fletja ekki kittið út. Almenna reglan er að þrýsta ekki á kittið.



4

Viður

Þegar límt er á sperrur og loftbita skal bera Orcon F, í a.m.k. 5 mm þykkt. Ef mikið er af sagi og ryki notið þá TESCON PRIMER á undirlagið. Leggið kittistauminn á með þennslulaufum. Þrýsitið á en pressið ekki.



5

Við efri og neðri sperrur

Þegar notað er rakavarnarlag (t.d. pro clima DASATOP) skal nota a.m.k. 5 mm límpykkt, og meira meira ef undirlagið er gróft. Ef mögulegt er skal sprautna líminu í lykku. Gætið þess að þrýsta ekki á límið



6

Við loftþéttingu að utan

Fyrir einangrun á þaki með samfelldum sperrum. Við lokafrágang þarf að setja 2 samhlíða kittisrendur á límflötinn

Söluáili:

Upplýsingarnar sem varðir eru eftir bestu vintund réttar miðað við rannsóknir og reynslu okkar við útgáfu. Við áskiljum okkur rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á einstökum vörum. Við munum upplýsa um allar breytingar þegar þær eru gerðar.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
D-Schwetzingen
Þýskaland
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Netfang: info@proclima.de

www.proclima.com

